


Steuerteil

Lastteil



Der graue Kontakt ist im ausgebauten Zustand geschlossen und öffnet bei Betätigung (Öffner). Der Hebel kehrt die Funktion aber um und macht aus dem Kontakt damit einen Schließer.

Beta Alp 200 (2013)
Anlasser

Ulf Lamping
Sheet: /Anlasser/
File: Anlasser.sch

Title:

Size: A4	Date: 2018-08-27	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad (5.0.0)		Id: 3/6